

Електрически отоплител против замръзване FW 400

1. Инструкции за безопасност.

- Прочетете инструкцията за употреба преди да използвате уреда за първи път. Уреда да се използва само по предназначение. Всяка друга употреба е забранена.
- Пазете Инструкцията на сигурно място и я давайте за запознаване на трети лица, използващи уреда.
- Проверете, дали уреда е доставен в изправно състояние след транспорта. При забелязани нередности не го включвайте към захранване.
- Използвайте уреда за затопляне на въздуха в само в затворени стаи.
- Не е предназначен за комерсиална употреба.
- Пазете захранващия кабел от допир в горещи части на уреда.
- Не отваряйте уреда – опасност за живота от токов удар.
- Не поставяйте уреда във влажни и мокри помещения (бани, плувни басейни и др.). Уреда трябва да е монтиран така, че да бъде невъзможно да бъдат достигнати контролни елементи от него от хора, намиращи се под душ, душ кабина или във вана.
- Не пипайте уреда с мокри ръце.
- Монтирайте уреда така, че захранващия кабел винаги да е достъпен.
- Ако няма да използвате уреда продължителен период изключете захранващия кабел.
- Да се използва само при надзор.
- Да не се използва в помещения със запалими материали, газове.
- Запалими течности, материали, и газове пазете далеч от уреда.
- Не използвайте уреда в лесно запалими помещения (напр. стаи с дървена облицовка).
- Използвайте уреда с напълно развит кабел.
- Спазвайте минимална дистанция до предмети, стени и др.
- Не включвайте уреда към ел. мрежа директно – демонтирането на щепсела е недопустимо.
- Не пъхайте предмети в отворите на уреда – опасност от ел. удар и повреди по уреда.
- Пазете деца, лица под въздействие на лекарства и алкохол от уреда.
- Поддръжка и ремонт може да извършва само в посочени в гаранционната карта сервиси.
- Проверявайте редовно уреда и захранващия кабел за признаци на повреда преди всяка употреба.
- Не поставяйте уреда на тесни места и близо до стени.
- Уверете се, че върху уреда не попада вода или други течности – опасност от смъртоносен токов удар.
- Включвайте само към занулен контакт.
- Не монтирайте уреда под или над контакта – опасност от повреждане на захранващия кабел и контакт от отделяната топлина.
- Не покривайте уреда – опасност от повреда и пожар.

2. Описание (фиг. 1)

1. Отвори за въздух
2. Термостат
3. Индикатор за състоянието

3. Монтаж. (фиг. 2-4)

Прочетете т. 1. Осигурете разстояние най-малко от 30 см от страни, 50 см над уреда и 30 см под уреда. Важно! Минималната дистанция между лицевия панел и предмети, стени и др. трябва да бъде 65 см.

Проверете дали в местата на пробиване на отворите за закрепване не минават тръби за вода и газ, и електрически кабели.

Уреда трябва да бъде закрепен сигурно и хоризонтално към стената.

- Извадете двата винта от стойката (1) с които държача (2) за стената е закрепен към уреда, и свалете държача (2) от гърба на уреда.
- Отбележете мястото за пробиване на отворите на стената, пробийте и поставете дюбели.
- Завинтете държача хоризонтално към стената.
- Окачете уреда върху държача и завийте двата винта от страни.

4. Технически данни:

Захранване:	220 V~
Мощност:	400 W
Клас на защита:	IP X0
Захранващ кабел:	3 x 0,75 мм ² x 1600 мм
Размери:	260 x 110 x 225 мм

5. Предназначение.

За употреба в дома, не е предназначен за комерсиална употреба. Осигурява защита против замръзване и стабилизира температурата в малки помещения, за употреба на закрито. Да се използва само в монтирано, неподвижно положение.

Не е предназначен за работа на открито.

6. Пускане в действие.

Важно! Преди първото пускане проверете за съответствие със захранващото напрежение.

При включване на уреда за първи път или след дълъг период на неупотреба, може да има отделяне на миризма или пушек.

За пълно изключване на уреда извадете захранващия кабел от контакта.

6.1 Регулиране на термостата (фиг. 1, поз. 2).

Завъртете управляващия термостат на положение "max" докато достигнете желаната температура. След това върнете термостата докато чуete щракване. Термостата ще включва и изключва уреда автоматично за да поддържа температурата постоянна.

6.2 Защита срещу прегряване

При прегряване уреда се изключва автоматично. Ако това се случи, изключете захранващия кабел и изчакайте няколко минути докато уреда се охлади. След отстраняване на причината за прегряването (напр. покриване на въздушните отвори) включете уреда отново. При ново сработване на предпазната защита се обърнете към обслужващия сервиз.

7. Поддръжка и почистване.

- Поддръжка и ремонт може да извършва само оторизиран сервиз или лице.
- Проверявайте редовно захранващия кабел за дефекти.
- Преди почистване изключете от захранване чрез изваждане на щепсела.
- Използвайте мек парцал за почистване на корпуса.
- Не използвайте агресивни препарати.
- За почистване на праха използвайте мека четка и прахосмукачка.