


Интерфейсен модул за изключване на климатика при отворена врата/прозорец



Модулът се свързва между приемника на дистанционното управление и основната платка, както е показано на фигурата:

1. използват се +5V и GND от захранването на приемника;
2. сигналният проводник се прекъсва и минава през модула;
3. контактът за врата/прозорец се закача м/у модула и GND.

При отваряне на врата/прозорец модулът изключва климатика и не позволява включването му до затваряне на вратата/прозореца.

Модулът разполага с RS485 интерфейс, чрез който един или повече климатици могат да бъдат свързани към компютър за задаване на филтърни функции (минимална/максимална температура).