

Климатик

Ръководство за потребителя

AR50FC1*****

- Благодарим ви, че закупихте този климатик на Samsung.
- Преди работа с този уред, моля прочетете внимателно това ръководство и го запазете за бъдещи справки.

SAMSUNG

Съдържание

Информация за безопасност	4
Информация за безопасност	4
Общ преглед	15
Преглед на вътрешното тяло	15
Дисплей	16
Преглед на дистанционното управление	17
Зареждане на дистанционното управление • Монтиране на държача на дистанционното устройство	18
Работа с дистанционното управление	19
Initial Settings	19
Избира режим на работа • За да зададете температурата	20
За да регулирате скоростта на вентилатора • За да регулирате посоката на въздушния поток	21
Интелигентни функции	22
Интелигентни функции за мощност	22
Режим AI Auto	22
Режим AI Energy	23
Режим Cool	24
Режим Dry • Режим Fan	25
Режим Heat • Автоматично обезскрежаване	26
Богат набор от интелигентни функции	27
Функция MAX	27
Функция Eco	28
Функция Quiet	29
Функция Beep	30
Функция Auto Clean	31
Функция „Дисплей“ за осветяване на дисплея • Функция Wi-Fi (Приложение SmartThings)	33
Времеви график	34
Функция за включване/изключване с таймер	34
Функция Good Sleep	36

Почистване и поддръжка	37
График	37
Почистване	38
Приложение	40
Отстраняване на неизправности	40
Информация за хладилен агент	42
Приложение SmartThings	43



***Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
(Изхвърляне на Електрическо и Електронно Оборудване)***

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видове отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда. Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.



Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За информация относно грижите на Samsung за околната среда и нормативните задължения, свързани с продукта, напр. REACH, посетете нашата страница с информация за устойчивостта, която е достъпна на www.samsung.com

Информация за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете това ръководство

Прочетете и спазвайте всички инструкции и информация за безопасност преди монтиране, използване или поддръжка на уреда. Неправилният монтаж, употреба или поддръжка на уреда може да доведе до смърт, тежки наранявания или имуществени щети. Пазете тези инструкции заедно с уреда. Това ръководство подлежи на промяна. За най-новата версия посетете www.samsung.com.

Тъй като инструкциите в това ръководство обхващат различни модели, характеристиките на вашия климатик може малко да се различават от описаните тук. Ако имате въпроси, моля, обърнете се към сервизен център в близост до Вас или посетете www.samsung.com.

Предупреждения

За да Ви обърнем внимание върху инструкциите за безопасност и отбелязаната информация, в това ръководство използваме следните предупреждения:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасности или практики, които могат да доведат до тежко физическо нараняване или смърт.

ВНИМАНИЕ

Опасности или практики, които могат да доведат до леко физическо нараняване или имуществена щета.

ВАЖНО

Специална информация

ЗАБЕЛЕЖКА

Допълнителна информация, която може да бъде полезна

Символ	Значение
A2L 	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Материал с ниска скорост на горене (Този уред е напълнен с R-32.)
	Ръководствата за потребителя и монтажника трябва да бъдат внимателно прочетени.
	Ръководствата за потребителя и монтажника трябва да бъдат внимателно прочетени.
	Ръководството за обслужване трябва да бъде внимателно прочетено.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Този уред не е предназначен за използване от хора (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности или с липса на опит и знания, освен ако те не са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от човек, отговорен за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не играят с уреда.

За употреба в Европа : Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под надзор или са инструктирани как да използват уреда по безопасен начин и разбират възможните опасности. Деца не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

Информация за безопасност

ВАЖНО

За да изпълнява своята антимицробна функция, този продукт е третиран с биоцидното вещество сребърно-цинков зеолит.

ЗА МОНТАЖА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте захранващ кабел с електрическите спецификации на този продукт или по-високи и използвайте захранващия кабел само с този уред. Не използвайте удължителен кабел.

- Удължаването на захранващия кабел може да доведе до токов удар или пожар.
- Не използвайте електрически преобразувател. Това може да доведе до токов удар или пожар.
- Ако напрежението/честотата/номиналният ток се различават, това може да предизвика пожар.

Монтирането на този уред трябва да се извършва от квалифициран техник или сервизна фирма. Не се опитвайте да монтирате климатика сами.

- В противен случай може да възникне токов удар, пожар, експлозия, проблем с продукта или физическо нараняване. Неспазването на това условие може да анулира гаранцията на монтирания продукт.

Монтирайте превключвател за изключване близо до климатика (но не върху панелите на климатика) и електрически прекъсвач, предназначен конкретно за климатика.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

Монтирайте външното тяло стабилно, така че електрическата част на външното тяло да не е открита.

- В противен случай може да възникне токов удар, пожар, експлозия или проблеми с продукта.

Не монтирайте този уред в близост до нагревател или запалим материал. Не монтирайте този уред в близост до влажно, омазнено или прашно място, включително място изложено на пряка слънчева светлина и вода (или гъжг). Не монтирайте този уред на място, където може да има изтичане на газ.

- Това може да доведе до токов удар или пожар.

Никога не монтирайте външното тяло на място, подобно на висока външна стена, откъдето уредът може да падне.

- Ако външното тяло падне, това може да причини физическо нараняване, смърт или имуществени щети.

Този уред трябва да е правилно заземен. Не заземявайте уреда към тръба за газ, пластмасова тръба за вода или телефонна линия.

- В противен случай може да възникне токов удар, пожар и експлозия.
- Уверете се, че използвате електрически контакт със заземяване.

Продуктът трябва да бъде съхраняван в помещение, в което няма източници на възпламеняване (напр. открити пламъци, газов уред, електрически нагревател и др.).

- Имайте предвид, че хладилният агент няма миризма.



ВНИМАНИЕ

Моля, покрийте климатика с ПОЛИЕТИЛЕНОВА ТОРБА след монтиране, и я отстранете, когато започнете да използвате климатика.

Монтирайте уреда върху равен и твърд под, който може да поеме тежестта му.

- В противен случай може да възникнат прекомерни вибрации, шум или проблеми с продукта.

Монтирайте дренажния маркуч по подходящ начин, така че водата да се източва правилно.

- В противен случай може да възникне преливане на вода и имуществени щети. Избягвайте да отвеждате дренажното към канализационни тръби, тъй като в последствие може да се появи лош мирис.

Информация за безопасност

Когато монтирате външното тяло, се уверете, че свързвате дренажния маркуч така, че дренажното да се извършва правилно.

- Водата, генерирана по време на отопление от външното тяло, може да прелее и да причини имуществени щети. И по-конкретно, през зимата, ако парче лег падне, може да причини физическо нараняване, смърт или имуществени щети.

Не монтирайте продукта на място, където е необходим термохигростат (например сървърна зала, машинна зала, компютърна зала и др.)

- Ако продуктът бъде поставен на такива места, неговата работа може да се влоши, тъй като те не осигуряват гарантирани работни условия за него.

ЗА ЗАХРАНВАНЕТО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато електрическият прекъсвач е повреден, свържете се с най-близкия сервизен център.

Не дърпайте и не огъвайте прекомерно захранващия кабел. Не усуквайте и не връзвайте на възел захранващия кабел. Не окачвайте захранващия кабел на метален предмет, не поставяйте тежки предмети върху него, не го пъхайте между предмети и не го натискайте в пространството зад уреда.

- Това може да доведе до токов удар или пожар.

Ако захранващият кабел е повреден, за да се избегнат рискове, той трябва да бъде сменен от производителя, негов сервизен представител или лице с нужната квалификация.

ВНИМАНИЕ

Когато климатикът няма да се използва за дълъг период от време или по време на гръмотевична буря, изключете захранването чрез електрическия прекъсвач.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

ЗА УПОТРЕБАТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако уредът е наводнен, моля, свържете се с най-близкия сервизен център.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

Ако уредът генерира странен шум, мирис на изгоряло или пушек, изключете захранването незабавно и се свържете с най-близкия сервизен център.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

Ако климатикът е неизправен или се нуждае от ремонт, незабавно го спрете и изключете цялата захранваща система. След това се консултирайте с оторизиран сервизен персонал.

В случай на изтичане на газ (например пропан, втечнен нефтен газ (LPG – пропан-бутан) и др.) проветрете незабавно, без да докосвате захранващия кабел. Не докосвайте уреда или захранващия кабел.

- Не използвайте вентилатор.
- Искра може да доведе до експлозия или пожар.

Информация за безопасност

За да монтирате отново климатика, моля, обърнете се към най-близкия сервизен център.

- В противен случай може да възникнат проблеми с продукта, изтичане на вода, токов удар или пожар.
- Не се предлага услуга по доставка на продукта. Ако монтирате отново продукта на друго място, ще трябва да заплатите разходите за допълнителна конструкция и таксата за монтаж.
- Особено когато желаете да монтирате продукта на необичайно място, като например в индустриална зона или в близост до морския бряг, където продуктът е изложен на въздействието на солните изпарения във въздуха, моля, свържете се с най-близкия сервизен център.

Не докосвайте електрическия прекъсвач с мокри ръце.

- Това може да доведе до токов удар.

Не изключвайте климатика чрез електрическия прекъсвач, докато климатикът работи.

- Изключването и след това включването на климатика чрез електрическия прекъсвач може да причини възникване на искра и в резултат на това да доведе до токов удар или пожар.

След като разопаковате климатика, приберете всички опаковъчни материали далеч от досега на деца, тъй като тези материали може да са опасни за децата.

- Ако дете постави плик/торба на главата си, може да се задуши.

Не докосвайте перката на въздушния поток с ръце или пръсти по време на отопление.

- Това може да доведе до токов удар или изгаряне.

Не поставяйте пръстите си или други чужди предмети във входа/изхода за въздух на климатика.

- Бъдете особено внимателни, за да не допуснете деца да се наранят, като слагат пръстите си в продукта.

Не удряйте и не дърпайте климатика с прекомерна сила.

- Това може да доведе до пожар, физическо нараняване или проблеми с продукта.

Не поставяйте близо до външното тяло предмет, който позволява деца да се качват върху уреда.

- Това може да доведе до сериозно физическо нараняване на деца.

Не използвайте този климатик за дълги периоди от време в лошо проветрени помещения или в близост до немощни хора.

- Тъй като това може да е опасно поради липса на кислород, отваряйте прозореца поне веднъж на всеки час.

Не използвайте средства за ускоряване на операцията за обезскрежаване или за почистване, различни от препоръчаните от Samsung.

Не пробивайте и не изгаряйте.

Имайте предвид, че хладилните агенти може да нямат мирис.

Ако чужда субстанция, като например вода, е проникнала в уреда, изключете захранването и се свържете с най-близкия сервизен център.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

Не се опитвайте да ремонтирате, разглобявате или модифицирате уреда сами.

- Не използвайте електрически предпазител (например с меден, стоманен проводник и др.), различен от стандартния електрически предпазител.
- В противен случай може да възникне токов удар, пожар, проблеми с продукта или физическо нараняване.



ВНИМАНИЕ

Не поставяйте предмети или устройства под вътрешното тяло.

- Вода, капеща от вътрешното тяло, може да доведе до пожар или имуществени щети.

Информация за безопасност

Проверявайте монтажната рамка на външното тяло за повреда поне веднъж годишно.

- В противен случай може да възникне физическо нараняване, смърт или имуществени щети.

За да предотвратите физическо нараняване, уверете се, че сменяте посоките на жалюзите за хоризонтален въздушен поток, след като сте спрели движението на жалюза за вертикален въздушен поток. (В случай, че регулирате хоризонталния въздушен поток ръчно)

Когато климатикът не работи правилно при охлаждане или отопление, съществува вероятност да има теч на хладилния агент. Ако има теч, спрете работата на уреда, проветрете помещението и незабавно се консултирайте с търговеца за презареждане на хладилния агент.

Хладилният агент не е вреден. Все пак, ако влезе в контакт с огън, той може да образува вредни газове и съществува риск от пожар.

По време на транспортиране на вътрешното тяло тръбите трябва да бъдат закрепени със скоби за защита. Не премествайте продукта, като държите тръбите.

- Това може да причини изтичане на газ.

Не монтирайте продукта на кораб или автомобил (например кемпер).

- Солта, вибрациите и други фактори на околната среда е възможно да станат причина за неизправност на продукта, възникване на токов удар или пожар.

Не се качвайте върху уреда и не поставяйте предмети върху него (например пране, запалени свещи, запалени цигари, домакински съдове, химични препарати (химикали), метални предмети и др.).

- Това може да причини токов удар, пожар, проблеми с продукта или физическо нараняване.

Не докосвайте уреда с мокри ръце.

- Това може да доведе до токов удар.

Не пръскайте летливи субстанции, като например инсектициди, върху повърхността на уреда.

- Освен че са вредни за човешкото здраве, те може да предизвикат токов удар, пожар или проблеми с продукта.

Не пийте водата от климатика.

- Тя може да е вредна за човешкото здраве.

Не удряйте, не разклащайте, не изпускайте и не се опитвайте да разглобявате дистанционното управление.

Когато сменяте батериите на дистанционното управление, пазете ги на недостъпно за деца място.

- Ако дете погълне батерии, обърнете се незабавно към лекар.

Когато сменяте батериите на дистанционното управление, внимавайте течността от батериите да не попада върху кожата Ви.

- Течността в батериите е вредна за хората.

Не докосвайте тръбите, свързани към продукта.

- Това може да доведе до изгаряне или физическо нараняване.

Не режете и не изгаряйте контейнера или тръбите за хладилен агент.

Не насочвайте въздушния поток към камина или печка.

Не използвайте този климатик за съхранение на прецизна апаратура, храна, животни, растения или козметика или за други необичайни цели.

- Това може да доведе до имуществени щети.

Избягвайте прякото излагане на хора, животни или растения на въздействието на въздушния поток от климатика за дълги периоди от време.

- Това може да доведе до увреждане на хора, животни или растения.

Информация за безопасност

ЗА ПОЧИСТВАНЕТО



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не почиствайте уреда, като пръскате вода директно върху него. Не използвайте бензол, разтворител или алкохол, за да почиствате уреда.

- Това може да доведе до обезцветяване, деформация, повреда, токов удар или пожар.

Преди почистване, обслужване или поддръжка на уреда се уверете, че сте изключили продукта от електрическото захранване и изчакайте, докато вентилаторът спре.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.



ВНИМАНИЕ

Бъдете внимателни при почистване на повърхността на топлообменника на външното тяло, защото той има остри ръбове.


- Това трябва да се направи от квалифициран техник. Моля, обърнете се към монтажник или сервизен център.

Не почиствайте вътрешността на климатика сами.

- За почистване на вътрешността на уреда се свържете с най-близкия сервизен център.
- При почистване на филтъра вижте описанията в раздела „Почистване“.
- В противен случай може да възникне повреда, токов удар или пожар.
- Бъдете внимателни, за да предотвратите нараняване от острите ръбове на повърхността, когато боравите с топлообменника.

Преглед на вътрешното тяло


Действителният външен вид на продукта може да се различава малко от този на илюстрацията по-долу.



- | | |
|--|---|
| 01 Вход за въздух | 05 Жалузи за въздушен поток (наляво и надясно) |
| 02 Въздушен филтър | 06 Бутон за захранването / сензор за дистанционното управление |
| 03 Преген панел | 07 Сензор за температурата в помещението |
| 04 Жалузи за въздушен поток (нагоре и надолу) | 08 Дисплей |

Преглед на вътрешното тяло

Дисплей



01 Индикатор за температура (цифров) /
Индикатор за нулиране на филтъра (°C / °F) /
Индикатор Auto Clean (°C / °F) /
Индикатор за размразяване (°F)

02 Индикатор за AI Energy

03 Индикатор за AI Auto

04 Индикатор за таймера /
Индикатор Good Sleep

05 Wi-Fi индикатор

ЗАБЕЛЕЖКА


- Когато Wi-Fi е включена, индикаторът мига три пъти и след това се включва.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако Wi-Fi индикаторът мига в продължение на 10 секунди при започване на работа, това означава, че климатикът не е свързан към Wi-Fi. Вижте „Приложение SmartThings“ на страница 43 и свържете климатика към Wi-Fi.
- Когато е свързан към Wi-Fi, климатикът може да събира и изучава вашите потребителски особености, така че да може да работи в режим AI Auto.

Преглед на дистанционното управление

Повечето инструкции за работа в това ръководство изискват използването на дистанционно управление.




- 01 Дисплей
- 02 Бутон за захранването
- 03 Бутон за Mode
- 04 Бутон AI Auto
- 05 Бутон Dry Comfort
 - Функцията Dry Comfort не е налична за този модел. Въпреки това, ако натиснете този бутон, устройството ще работи в режим Dry.
- 06 Бутон WindFree
 - Функцията WindFree не е налична за този модел.
- 07 Бутон MAX
- 08 Бутон Options/Set/Auto Clean
 - Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да активирате или деактивирате функцията Auto Clean.
- 09 Бутон за посоката
- 10 Бутон за температурата/скоростта на вентилатора
 - Натиснете бутона нагоре или надолу, за да регулирате температурата или скоростта на вентилатора.
 - За да задаете Horizontal All или Horizontal Fix за посоката на въздушния поток, натиснете бутона **[Temp]**.
 - За да задаете Vertical All или Vertical Fix за посоката на въздушния поток, натиснете бутона **[Fan]**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Натиснете произволен бутон, за да „събудите“ дисплея.
- Дисплеят се изключва, ако в продължение на 5 секунди не бъде натиснат бутон на дистанционното управление.
- Режим Low Ambient не е приложен за климатици, дори ако е активиран в Heating Range.
- Сивите кръгове върху бутоните на дистанционното управление, показани в ръководството за потребителя, показват зоните, които трябва да бъдат натиснати, за да работят бутоните.
напр 
- Въпреки че **Dry Comfort**, **WindFree**, **Motion detection** и **Freeze Wash** се извеждат на дисплея на дистанционното управление, те не са налични за този модел.

Преглед на дистанционното управление

Зареждане на дистанционното управление





- Заредете напълно дистанционното управление преди употреба.
- Ако на дисплея на дистанционното управление се покаже „Low Battery“, заредете дистанционното управление посредством USB порта (Type-C) в долната част на дистанционното управление. Ако гържите дистанционното управление обърнато надолу, то се зарежда чрез соларната клетка, което позволява на батерията да има по-дълъг живот.
- Докато дистанционното управление се зарежда, на дисплея се показва „Charging“. След приключване на зареждането се появява „Complete“ и след това дисплеят се изключва. След това извадете кабела за зареждане.
- Ако дистанционното управление няма да се използва за продължителен период от време, не забравяйте да го заредите посредством USB порта, преди да го приберете за съхранение.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Продуктът не се оставя с кабел за зареждане или зарядно устройство за дистанционното управление.

Монтиране на гържача на дистанционното устройство



- 1 Изберете място върху стената, където да монтирате гържача на дистанционното устройство.
- 2 Отбележете двете точки за завинтване на двата винта M4 x 16 mm. След това пробийте двата отвора.
- 3 Закрепете гържача на дистанционното управление към панела за стенов монтаж, като го плъзнете надолу от горната част на панела, докато не се фиксира.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Изисквания за мястото на монтиране:
 - Избягвайте места, изложени на пряка слънчева светлина.
 - Избягвайте места, където гържачът е покрит от предмети, например завеси.
 - Изберете място, което е най-малко на 1 m разстояние от телевизор или стерео система.

Работа с дистанционното управление

Можете лесно да използвате климатика, като изберете режим и след това контролирате температурата, скоростта на вентилатора и посоката на въздушния поток.


Initial Settings

Преди да използвате дистанционното управление за първи път, трябва да зададете мерната единица за температура – градуси по Целзий или градуси по Фаренхайт.




ЗАБЕЛЕЖКА

- След като мерната единица за температура е зададена, дистанционното управление се изключва. Намиснете бутона , за да го включите отново.
- Показанията за температурата на вътрешното тяло не се превключват.
- За да промените мерната единица за температура, променете настройките както следва:



Работа с дистанционното управление



Избира режим на работа

За да промените текущия режим, като избирате между AI Auto, Cool, Dry, Fan и Heat, натиснете бутона  (Режим).

Можете да използвате режим AI Auto след свързване с Wi-Fi.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете да използвате режимите Cool, Dry и Heat в следния работен диапазон.

Режим	Cool	Dry	Heat
Температура на закрито	16 °C до 32 °C	18 °C до 32 °C	27 °C или по-малко
Температура на открито	-10 °C до 46 °C	-10 °C до 46 °C	-15 °C до 24 °C ¹⁾
Влажност на закрито	Относителна влажност 80% или по-малко ²⁾	-	-


¹⁾ Ако външната температура падне до -15°C, капацитетът за отопление може да намалее до 60%–70%.

²⁾ Ако климатикът работи в режим Cool в среда с висока влажност за дълъг период от време, може да се образува конденз.

За да загадете температурата

За контролиране на температурата във всеки режим натиснете бутона **[Temp]** нагоре или надолу:

Режим	Контрол на температурата
AI Auto/Cool/Heat	Променяте с 1 °C от 16 °C до 30 °C.
Dry	Променяте с 1 °C от 18 °C до 30 °C.
Fan	Температурата не се контролира.



За да регулирате скоростта на вентилатора

Можете да изберете следните скорости на вентилатора във всеки режим:

Режим	Достъпни скорости на вентилатора
AI Auto	Няма управление на скоростта на вентилатора. (Автоматичен режим на вентилатора, настройка по подразбиране на контролера) (Ръчен режим на вентилатора)
Cool/Heat	
Fan	
Dry	Няма управление на скоростта на вентилатора.

За да регулирате посоката на въздушния поток

Поддържайте постоянна посока на въздушния поток, като спрете движенията на жалюзите за вертикален и хоризонтален въздушен поток.

- По време на работа ► Натиснете бутона ► Изберете Horizontal All или Horizontal Fix.
- или
- По време на работа ► Натиснете бутона ► Изберете Vertical All или Vertical Fix.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако настроите ръчно жалюза за вертикален въздушен поток, той може да не се затвори напълно, когато изключите климатика.
- Винаги използвайте дистанционното управление, за да регулирате жалюзите за въздушен поток. Не премествайте жалюзите с ръка. В противен случай е възможно да не функционират правилно.
- Не можете да контролирате посоката на вертикалния въздушен поток в режим Cool, когато функцията Good Sleep е включена.
- Можете също да избирате посоката на въздушния поток от менюто Options:

- По време на работа ► ► ► Изберете Direction. ►
- Изберете Vertical. ► ► Изберете Vertical All или Vertical Fix.
- или
- Изберете Horizontal. ► ► Изберете Horizontal All или Horizontal Fix.

Интелигентни функции за мощност



Режим AI Auto

Използвайте режим AI Auto за автоматична работа на всеки един от режимите Cool, Dry, Heat в зависимост от изучените потребителски модели на ползване на уреда, данните за които са събрани от външен сървър през Wi-Fi модул. Любимите температура и режим на работа също се настройват в зависимост от текущите температури (външна/вътрешна) и събраните данни за потребителските модели.



или



Изберете
Auto.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете да използвате този режим след свързване с Wi-Fi.
- В режим AI Auto на дисплея на вътрешното тяло се появяват индикаторите  (AI Auto) и  (Wi-Fi).
- Ако събраните потребителски модели не са достатъчни, зададената температура се определя въз основа на времето на активност на потребителя и температурите в помещението/на открито.
- Зададената температура се контролира в диапазона от 22 °C до 28 °C (Cool)/20 °C до 28 °C (Heat) в режим AI Auto. Можете да я промените и ръчно.
- На дисплея на вътрешното тяло се показва автоматично променената зададена температура, която след 4 до 5 секунди се превключва до текущата температура.
- Когато натиснете  (Режим) в режим AI Auto, режимът се отменя.
- Ако промените зададената температура в AI Auto, климатикът работи с променената зададена температура.
- Регулирайте или фиксирайте скоростта на вентилатора според предпочитанията си. Това може да се направи по следния начин:

В режим
AI Auto



Изберете
Settings.



Избор на режим
Auto.



Изберете
Auto fan/
Manual fan.

- Ако изберете Auto Fan, скоростта на вентилатора се регулира автоматично.
- Ако изберете Manual Fan, за скорост на вентилатора можете да изберете измежду Auto, Low, Med, High и Turbo.

Ако не е свързан към Wi-Fi

- Климатикът автоматично превключва към режим Cool, Dry или Heat в зависимост от температурата и влажността на помещението. Оптималният режим, подходящ за текущото качество на въздуха в помещението, се задейства автоматично, за да осигури бързо приятен въздух.
- Скоростта на вентилатора се регулира автоматично в зависимост от температурата и влажността на помещението.

Режим AI Energy

- Използвайте режим AI Energy, за да намалите на консумацията на електроенергия от климатика. Този режим може да бъде включван или изключван от единствено от приложението SmartThings.
- Количеството спестена електроенергия се изчислява само в режим AI Auto.
- Индикаторът AI Energy () свети на дисплея на вътрешното тяло.
- Количеството спестена електроенергия се изчислява от момента, в който климатикът е включен.
- Количеството спестена електроенергия ще варира в зависимост от околната среда (напр. вътрешна/външна температура и влажност), зададената температура и режима на работа.
- Имайте предвид, че количеството спестена електроенергия може да се различава дори при едни и същи условия на работа, в зависимост от начина на измерване.
- За мощно охлаждане или отопление, изключете режима AI Energy в приложението SmartThings.

Интелигентни функции за мощност

23°
Cool

Режим Cool

Използвайте режим Cool, за да ви е прохладно, когато времето е горещо.



Изберете
Cool.



ЗАБЕЛЕЖКА

- След избиране на режим Cool изберете желаната функция, температура и скорост на вентилатора.
 - За да охладите помещението по-бързо, изберете по-ниска температура и по-висока скорост на вентилатора.
 - За да спестявате енергия, избирайте по-висока температура и по-ниска скорост на вентилатора.
 - Когато температурата в стаята се доближи до зададената температура, моторът на компресора ще намали оборотите си, за да спести енергия.

25°
Dry

Режим Dry

Използвайте режим Dry в сухо или влажно време.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Правилният диапазон на задаваната температура при активирана функция за изсушаване е 24 °C до 26 °C. Ако усетите, че в помещението в момента влагата е твърде висока, задайте по-ниска температура.
- Не можете да използвате режим Dry за отопление. Предназначението на режима Dry е да постига охлаждащ страничен ефект.
- Ако устройството работи и натиснете бутона , устройството превключва към режим Dry.

Режим Fan

Използвайте режим Fan, за да използвате климатика като настолен вентилатор, раздвижвайки въздуха без отопление или охлаждане.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако климатикът няма да се използва за продължителен период от време, включете го да работи в режим Fan 3 до 4 часа, за да се изсушат вътрешните компоненти.
- В режим Fan външното тяло няма да работи. Това е нормална работа и не е повреда на климатика.

Интелигентни функции за мощност

25°
Heat

Режим Heat

Използвайте режим Heat, за да сте на топло.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Докато климатикът загрява, вентилаторът може да не работи за около 3 до 5 минути в началото, за да предотврати студена струя въздух.
- Ако климатикът не отоплява достатъчно, използвайте допълнителен отоплителен уред в комбинация с климатика.

Автоматично обезскрежаване

Когато температурата на открито е ниска и влажността е висока, по външния топлообменник може да се образува скреж, който ще понижи ефективността на отопление. Когато са налице тези условия при включен режим Heat, климатикът активира функцията за обезскрежаване за 5 до 12 минути, за да отстрани скрежта от външния топлообменник.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато функцията за размразяване е включена, индикаторът  (Размразяване) се появява на дисплея на вътрешното тяло, върху външното тяло се образува пара, жалюзите за въздушен поток не се движат.
- Не можете да избирате други функции с дистанционното управление, докато функцията за обезскрежаване не приключи.

Богат набор от интелигентни функции

MAX
On

MAX
Off

Функция MAX

Използвайте функцията MAX, за да охладите или затоплите бързо помещението. Тази функция е най-мощната функция за охлаждане или затопляне, предлагана от климатика. Можете да изберете тази функция в режим Cool или в режим Heat.

В режим Cool или Heat ► 

ЗАБЕЛЕЖКА


- Можете да промените посоката на въздушния поток, но не можете да промените зададената температура и скоростта на вентилатора.
- Когато изберете функцията MAX в режим Heat, няма да можете да увеличавате скоростта на вентилатора в продължение на 3 до 5 минути, докато уредът загрее.
- Избирането на функцията MAX отменя функциите Eco, Good Sleep и Quiet.

Богат набор от интелигентни функции



Функция Есо

Използвайте функцията Есо, за да намалите консумацията на енергия, като същевременно се поддържа достатъчно хладна или топла среда. Можете да изберете тази функция в режим Cool или в режим Heat.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато се стартира функцията Есо, започва вертикалното завъртане на въздуха.
- Можете да промените зададената температура, посоката на въздушния поток и скоростта на вентилатора.
- Допустимите зададени температури при включена функция Есо са:


Режим	Максимална зададена температура	Минимална зададена температура
Cool	24 °C	30 °C
Heat	16 °C	30 °C

- Ако промените зададената температура така, че да е извън допустимия диапазон за работещия в момента режим, зададената температура автоматично се връща до стойност в рамките на диапазона.
- Когато изключите функция Есо, насочването на въздушния поток продължава. Използвайте функцията за регулиране на посоката на въздушния поток, за да я изключите.
- Избирането на функцията Есо отменя функциите Good Sleep, MAX и Quiet.



Функция Quiet


Използвайте функцията Quiet, за да намалите работния шум на тялото. Можете да изберете тази функция в режим Cool или в режим Heat.



ЗАБЕЛЕЖКА


- Можете да променяте зададената температура и посоката на въздушния поток, но не можете да променяте скоростта на вентилатора.
- Избирането на функцията Quiet отменя функциите Eco, Good Sleep и MAX.

Богат набор от интелигентни функции



Функция Веер

Използвайте функцията Веер, за да включвате или изключвате звуковия сигнал, който се възпроизвежда, когато натиснете бутон на дистанционното управление.



Auto Clean


Функция Auto Clean

Използвайте функцията Auto Clean, ако вътрешното тяло отделя миризми.

Активиране на Auto Clean

За да активирате Auto Clean, натиснете бутона  (Опции) за най-малко 3 секунди.

На дисплея на вътрешното тяло се показва:



Ако климатикът е изключен, Auto Clean стартира веднага. Ако климатикът е включен, Auto Clean стартира веднага след като климатикът се изключи.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Можеме да активираме Auto Clean също и от менюто Options:




- След като Auto Clean бъде активирано, то е винаги активно, когато климатикът се изключи.
- Auto Clean работи от 10 до 30 минути в зависимост от сухотата на вътрешните компоненти. На дисплея на вътрешното тяло се показва процес на почистване от 1 до 99%.
- Ако стартирате друга функция, докато Auto Clean се изпълнява, Auto Clean спира на пауза и ще възобнови работата си, когато другата функция спре.
- Когато Auto Clean завърши, климатикът се изключва.
- Auto Clean се изпълнява след изключване с таймер и функцията Good Sleep, но Auto Clean не се изпълнява след режими Heat или Fan.

Богат набор от интелигентни функции

Отмяна на Auto Clean

За да отмените Auto Clean, докато тя се изпълнява, следвайте процедурата по-долу:




ЗАБЕЛЕЖКА

- Отмяната на Auto Clean не го деактивира.

Деактивиране на Auto Clean


За да деактивирате Auto Clean, следвайте процедурата по-долу, докато климатикът работи:





Функция „Дисплей“ за осветяване на дисплея

Използвайте функцията „Дисплей“ за осветяване на дисплея, за да включвате или изключвате подсветката на дисплея на вътрешното тяло.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако смените текущия режим или функция при включена функция за осветяване на дисплея, осветяването на дисплея се включва за 5 секунди и след това отново се изключва.
- За да изключите функцията за осветяване на дисплея, използвайте отново горепосочения метод или изключете и включете продукта.

AP

Функция Wi-Fi (Приложение SmartThings)

Включете функцията Wi-Fi, за да свържете своя смартфон с климатика.



▶ Натиснете и задържете за 5 секунди или по-дълго.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато включите функцията Wi-Fi, смартфонът се свързва с климатика и на дисплея на дистанционното управление се показва **AP** за няколко секунди.
- Когато смартфонът се свърже с климатика, можете да управлявате климатика безжично през интернет, като използвате приложението SmartThings, инсталирано на смартфона.
- За повече информация как да подготвите смартфона си за свързване и как да управлявате климатика с приложението SmartThings, вижте „Приложение SmartThings“ на стр. 43.
- За да включите или изключите Wi-Fi, натиснете и задържете бутоните и в продължение на 5 секунди.
 - За да стартирате приложението SmartThings, натиснете и задържете бутона в продължение на 5 секунди, което Ви позволява да свържете климатика.

Времеви график


On
Timer

Off
Timer

Интерактивни функции

Функция за включване/изключване с таймер

Използвайте функцията за включване/изключване с таймер за включване или изключване на климатика след определено време. Планирането на продължителност на период от време преди климатикът да се включи или изключи е в помощ за икономичното използване на климатика.



ЗАБЕЛЕЖКА


- За да отмените функцията за включване/изключване с таймер, задайте продължителност 00 m.
- Ако дистанционното управление е изключено и изберете Timer/Good Sleep, на дисплея на дистанционното управление се показва [On Timer]. Ако дистанционното управление е включено и изберете Timer/Good Sleep, се показва [Off Timer].
- Можете да задавате продължителност от 30 минути до 24 часа.
- Не можете да задавате една и съща продължителност за включване с таймер и изключване с таймер.

Комбиниране на включване с таймер и изключване с таймер	
Когато климатикът е изключен	Пример: Включване с таймер 3 часа, Изключване с таймер 5 часа Климатикът се включва 3 часа след последното натискане на бутона за стартиране на функцията за включване/изключване с таймер, остава включен 2 часа, след което отново се изключва.
Когато климатикът е включен	Пример: Включване с таймер 3 часа, Изключване с таймер 1 часа Климатикът се изключва 1 час след последното натискане на бутона за стартиране на функцията за включване/изключване с таймер, остава изключен 2 часа, след което отново се включва.


Функция за включване/изключване с таймер

Ако зададете функцията за включване с таймер, можете да смените режима или температурата, докато дистанционното управление е изключено.

Основен избор



Допълнителен избор




Времеви график




Функция Good Sleep

Използвайте функцията Good Sleep за пестене на енергия, докато спите. Можете да изберете тази функция в режим Cool или в режим Heat.



Уверете се, че на дисплея на вътрешното тяло свети.



Уверете се, че на дисплея на вътрешното тяло не свети.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да отмените функцията Good Sleep, задайте продължителност 00 m.
- Когато стартирате функцията Good Sleep, индикаторът (Таймер) се извежда на дисплея на вътрешното тяло.
- Можете да задавате продължителност от 30 минути до 12 часа.
- Препоръчителните зададени температури при включена функция Good Sleep са:

Режим	Препоръчителна зададена температура	Оптимална зададена температура
Cool	25 °C до 27 °C	26 °C
Heat	21 °C до 23 °C	22 °C


- Избирането на функция Good Sleep отменя функциите Eco, MAX и Quiet.

График

Задача	Колко често	От кого	Инструкция
Стартирайте функцията Auto Clean.	При необходимост	Собственик	"Функция Auto Clean" на страница 31.
Почистване на филтъра.	На всеки две седмици	Собственик	"Почистване на филтъра" на страница 39.
Почистете външните повърхности на вътрешното тяло.	При необходимост	Собственик	"Почистване на външните повърхности на вътрешното тяло" на страница 38.
Почистете външните повърхности на външното тяло.	Най-малко веднъж годишно	Собственик	"Почистване на топлообменника на външното тяло" на страница 38.
Зареждане на дистанционното управление	При необходимост	Собственик	"Зареждане на дистанционното управление" на страница 18.
Нанесете препарат против корозия по външното тяло. (Само ако е инсталирано в близост до солена вода, например океан)	Най-малко веднъж годишно	Квалифициран техник	Свържете се със сервизен център в близост до Вас.
Почистете вътрешността на вътрешното или външното тяло.	Веднъж годишно	Квалифициран техник	Свържете се със сервизен център в близост до Вас.
Проверете телата, електрическите връзки, тръбите за хладилен агент и защитите.	Веднъж годишно	Квалифициран техник	Свържете се със сервизен център в близост до Вас.

Почистване

Почистване на външните повърхности на вътрешното тяло



- 1 Изключете климатика и изчакайте вентилаторът да спре.
- 2 Изключете от захранването.
- 3 Използвайте мекa четка или кърпа, навлажнена с хладка вода, за да почистите външните повърхности.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не почиствайте уреда, като пръскате вода директно върху него. Навлязлата в тялото вода може да доведе до възникване на електрически удар или пожар, които могат да причинят смърт, тежки наранявания или имуществени щети:

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не използвайте алкален почистващ препарат за почистване на дисплея на вътрешното тяло.
- Не използвайте сярна киселина, хлороводородна киселина или органични разтворители, например разтворители за боя, керосин, ацетон, бензол или спирт, за да почиствате повърхностите на уреда.

Почистване на теплообменника на външното тяло




- 1 Изключете климатика и изчакайте вентилаторът да спре.
- 2 Изключете от захранването.
- 3 Напръскайте вода върху теплообменника, за да отстраните прах и други замърсявания.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не използвайте сярна киселина, хлороводородна киселина или органични разтворители, например разтворители за боя, керосин, ацетон, бензол или спирт, за да почиствате повърхностите на уреда.
- Ако е необходимо да проверите или почистите вътрешността на теплообменника на външното тяло, свържете се с местния сервизен център за помощ.


Почистване на филтъра

Почиствайте въздушния филтър на всеки две седмици или когато на дисплея на вътрешното тяло се появи **F** (напомняне за почистване на филтъра). Интервалът между почистванията може да се различава в зависимост от употребата и условията на обкръжаващата среда.



- 1 Извадете филтъра от тялото.
- 2 Използвайте мека четка или прахосмукачка, за да отстраните целия прах и други замърсявания по филтъра.
- 3 Накиснете филтъра в разтвор на вода и мек почистващ препарат за 30 минути.
- 4 Изплакнете филтъра и го оставете да изсъхне на въздух на проветриво и защитено от пряка слънчева светлина място.
- 5 Монтирайте обратно филтъра.
- 6 Изчистете напомнянето за почистване на филтъра.

По време
на работа



Изберете
Settings.
Изберете
Filter Reset.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Внимавайте да не повредите филтъра по време на почистването.
- Не търкайте въздушния филтър с четка с твърд косъм или друго средство за почистване.
- Не излагайте въздушния филтър на пряка слънчева светлина, когато го подсушавате.

Отстраняване на неизправности

Ако климатикът не работи нормално, вижте ръководството за отстраняване на неизправности по-долу.

Неизправност	Решение
Климатикът спира да работи.	- Уверете се, че уредът получава захранване. - Проверете електрическия прекъсвач. Ако е изключил, Включете го отново и рестартирайте уреда. Ако проблемът продължи, свържете се със сервизен център в близост до Вас. - Функцията за изключване с таймер може да е изключила уреда. Включете уреда отново.
Не мога да контролирам температурата.	Проверете дали уредът е в режим Fan или MAX. Ако е така, не можете да промените зададената температура – уредът автоматично управлява зададената температура.
Неправилна температура на въздушния поток.	- Проверете зададената температура. В режим Cool климатикът охлажда само когато зададената температура е по-ниска от температурата в момента. В режим Heat климатикът отоплява само когато зададената температура е по-висока от температурата в момента. - Използвайте бутон [Temp] на дистанционното управление, за да промените зададената температура. - Проверете дали въздушният филтър не е запушен от прах или замърсявания. Ако въздушният филтър е запушен, капацитетът на охлаждане или отопление може да се понижи. Почиствайте периодично въздушния филтър (стр. 39). - Проверете дали външното тяло не е покрито или монтирано близо до препятствия. Отстранете покриващите го предмети или препятствията. - Проверете дали функцията за обезскрежаване е включена (стр. 26). По време на обезскрежаване вентилаторът спира и от климатика не излиза топъл въздух. - Проверете дали вратите или прозорците не са отворени. Това може да предизвика лоша циркулация или ефективност на работа. Затворете всички врати и прозорци. - Проверете дали дължината на тръбата между телата надвишава максималната дължина на тръбата (вижте „Обичаен монтаж“ в ръководството за монтаж). Ако е така, ефективността на охлаждане или отопление може да се понижи.
Не мога да променя посоката на въздушния поток.	Проверете дали е включена функция Good Sleep в режим Cool. Ако е така, не можете да контролирате посоката на въздушния поток.
Не мога да променя скоростта на вентилатора.	Проверете дали уредът е в режим AI Auto, Dry или MAX, или дали не е включена функцията Good Sleep в режим Cool. При тези условия не можете да контролирате скоростта на вентилатора; уредът автоматично управлява скоростта на вентилатора.

Неизправност	Решение
Дистанционното управление не работи.	- Зарегете дистанционното управление посредством USB порта (Type-C) в долната част на дистанционното управление. - Уверете се, че дистанционното управление може да изпраща безпрепятствено сигнал до уреда. - Уредът трябва да е далеч от ярки светлини. Светлината от флуоресцентни крушки или неоновы знаци може да прекъсне сигнала от дистанционното управление.
Функцията за включване/изключване с таймер не работи.	Уверете се, че сте натиснали бутона  на дистанционното управление, когато настройвате таймера.
Индикаторът върху дисплея на вътрешното тяло мига непрекъснато.	- Натиснете бутона  (Захранване), за да изключите уреда, или изключете захранващия кабел от електрическия контакт. - Ако светлинният индикатор на дисплея на вътрешното тяло продължи да мига, свържете се със сервизен център в близост до Вас.
От уреда се отделят миризми по време на нормалната му работа.	- Ако уредът работи в задишено място, проветрявайте помещението или оставете уреда да работи в режим Fan от 3 до 4 часа. В уреда няма компоненти, които да генерират силен мирис. - Проверете дали дренажните тръби са чисти. Почиствайте ги редовно.
На дисплея на вътрешното тяло се показва съобщение за грешка.	Ако индикаторът на вътрешното тяло мига, запишете си кога за грешка. Свържете се със сервизен център в близост до Вас и им дайте кога за грешка.
Уредът генерира шум.	Нормално за уреда е да генерира малко шум, докато работи. Ако дължината на тръбата между телата е по-малко от 3 m и не е използвана намотка (вижте „Обичаен монтаж“ в ръководството за монтаж), от външното тяло към вътрешното тяло може да се предаде допълнителен шум по тръбите.
От външното тяло излиза дим.	През зимата е най-вероятно това да са изпаренията, излизащи от външния топлообменник, докато функцията за обезскрежаване е включена.
Капе вода от тръбните връзки на външното тяло.	Когато промените в околната температура или влажността са значителни, може да се образува конденз. Това е нормално.
По повърхността на вътрешното тяло се получава кондензация.	Ако влажността е по-висока в помещението в режим Cool или разликата между желаната температура и температурата в помещението е голяма, по повърхността на вътрешното тяло може да се получи кондензация.

Информация за хладилен агент

Важна информация: регулаторна информация за използвания хладилен агент.

Този продукт съдържа флуорирани парникови газове. Не отвеждайте газовете в атмосферата.

ВНИМАНИЕ

- Ако системата съдържа 5 tCO₂e или повече флуорирани парникови газове, тя трябва да бъде проверявана за течове най-малко веднъж на всеки 12 месеца в съответствие с Регламент № 517/2014. Тази дейност трябва да се извършва само от квалифициран персонал. В ситуацията по-горе монтажникът (или упълномощеното лице, отговорно за окончателната проверка) трябва да предостави документация за поддръжката с цялата записана информация в съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 г. за флуорираните парникови газове.

Тип хладилен агент	Стойност на GWP (Потенциал за глобално затопляне)
R-32	675

- GWP: Потенциал на глобално затопляне
- Калкулиране на tCO₂e : kg x GWP / 1000

Приложение SmartThings

Използвайте приложението SmartThings на смартфона си за управление на климатика през безжична интернет връзка.

За да управлявате климатика отдалечено, е необходимо да свържете своя смартфон към климатика. Ако вече е свързан, преминете направо на „Стъпка 6. Управление на климатика с Вашия смартфон“ на стр. 44.

Стъпка 1. Проверка на изискванията за свързване

Преди да свържете своя смартфон с климатика, уверете се, че са изпълнени следните изисквания:

- Точка на достъп до Wi-Fi: Само точка на достъп до Wi-Fi 2,4 GHz
- Климатикът и смартфонът трябва да бъдат в диапазона на една и съща точка на достъп до Wi-Fi и да бъдат свързани към нея. След свързването ще можете да управлявате климатика от всяко място посредством различни безжични мрежи, например Wi-Fi, 3G, LTE и 5G.
- Поддържаната софтуерна версия на приложението SmartThings подлежи на промяна в съответствие със съответните правила относно операционната система, предоставени от производителя. В допълнение, тъй като приложението SmartThings или поддържаните от приложението функции, правилата за актуализиране на новото приложение относно съществуващата версия на операционната система могат да бъдат преустановени поради съображения, свързани с използваемостта или сигурността.
- Приложението SmartThings подлежи на промяна без предизвестие с цел повишаване на използваемостта или производителността. Понеже версията на операционната система се актуализира ежегодно, SmartThings също се актуализира в съответствие с най-актуалната операционна система.
- Ако имате въпроси относно посочените по-горе въпроси, моля, свържете се с нас на st.service@samsung.com.

Стъпка 2. Свързване на смартфона към Wi-Fi мрежа

- 1 Включете точката на достъп до Wi-Fi.
- 2 Докоснете **Settings** → **Wi-Fi** на Вашия смартфон.
- 3 Докоснете превключвателя **Wi-Fi**, за да активирате и след това изберете точка на достъп до Wi-Fi 2,4 GHz, за да се свържете към нея.
- 4 Ако е необходимо, въведете паролата за точката на достъп.
- 5 Докоснете **Advanced**.
- 6 Преместете нагоре превключвателя **Switch to mobile data**, за да го деактивирате.

Стъпка 3. Инсталиране на приложението SmartThings

Ако приложението SmartThings не е инсталирано на смартфона Ви, изпълнете процедурата, посочена по-долу. Ако е инсталирано, преминете направо към „Стъпка 4. Конфигуриране на приложението SmartThings“ на стр. 43.

- 1 Стартирайте **Play Store** или **App Store**.
- 2 Докоснете полето за търсене и след това потърсете „SmartThings“.
- 3 Докоснете **INSTALL** за откритото приложение SmartThings.
- 4 Изберете **Agree**.

Стъпка 4. Конфигуриране на приложението SmartThings

След инсталирането на приложението SmartThings изпълнете описаната по-долу процедура, за да го конфигурирате. Ако вече е конфигурирано, преминете направо на „Стъпка 5. Свързване на смартфона към климатика“ на стр. 44.

- 1 Стартирайте приложението **SmartThings**.
- 2 Когато видите изскачащи прозорци, които молят за разрешение за достъп до местоположение, Wi-Fi и Bluetooth, докоснете **Start**.
- 3 Докоснете **Sign In**.
- 4 Влезте във Вашия **Samsung account**.
 - Ако нямате акаунт в Samsung, създайте си.
- 5 Приемете **TERMS AND CONDITIONS**.
- 6 Когато видите изскачащ прозорец, който моли за разрешение за достъп до информация за местоположение, докоснете **ALLOW**.

Приложение SmartThings

Стъпка 5. Свързване на смартфона към климатика

- 1 Включете в контакт захранващия кабел на климатика и след това включете уреда от бутона.
- 2 Стартирайте приложението **SmartThings**.
- 3 Докоснете **Add device** в началния екран на приложението SmartThings.
- 4 Докоснете **Samsung Air conditioner > Room air conditioner**.
- 5 Натиснете бутона  на дистанционното управление за поне 4 секунди.

На дисплея на дистанционното управление се показва **AP**, за да Ви уведоми, че регистрирането на избрания климатик във Вашия акаунт в Samsung е в ход. Когато свързването приключи, **AP** изчезва. Към началния екран на приложението SmartThings се добавя нова карта за устройство за избрания климатик.

Стъпка 6. Управление на климатика с Вашия смартфон

- 1 Стартирайте приложението **SmartThings**.
- 2 В началния екран на приложението SmartThings докоснете картата на устройството за климатика, която е добавена при изпълняването на „Стъпка 5. Свързване на смартфона към климатика“ на стр. 44.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Предупреждение за излагане на въздействие на радиочестотна енергия - за поддържане на дистанция от 20 cm при монтиране на този модул.
- Предупреждение, че този модул не трябва да се монтира и да работи едновременно заедно с друго радио без допълнителна оценка или FCC.
- Вашето устройство използва нехармонизирана честота и е предназначено за употреба във всички европейски държави. WLAN може да работи в ЕС без ограничения на закрито, но не може да работи на открито във Франция.

Спецификации

Wi-Fi	
Честотен диапазон	Мощност на предавателя (макс.)
2412 – 2472 MHz	20 dBm

Известие за отворен код

Софтуерът, включен в този продукт, съдържа софтуер с отворен код. Можете да получите съответстващия пълен изходен код за период от три години след последната доставка на този продукт, като се свържете с нашия екип по поддръжката на URL <http://opensource.samsung.com> (Моля, използвайте меню „Inquiry“ (Запитване).)

Възможно е също да се получи съответстващия пълен изходен код на физически носител, например на CD-ROM срещу заплащане на минимална сума.

Следният URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 ще Ви отведе до информацията за лиценза за софтуер с отворен код, свързан с този продукт. Офертата е валидна за всеки, получил тази информация.



Информация за актуализациите, свързани със сигурността

Актуализациите, свързани със сигурността, се предоставят за подобряване на сигурността на вашия уред и за защита на личната ви информация. За повече информация относно актуализациите, свързани със сигурността, посетете <https://security.samsungda.com>.

* Уебсайтът поддържа само някои езици.

Бележка

ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ?

ДЪРЖАВА	ОБАДЕТЕ СЕ	ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НААДРЕС
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
KOSOVO	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova